RadioShack

www.radioshack.com[SM]

Travel Analog Alarm Clock with EL & Snooze

63-1432

Thank you for purchasing the RadioShack Travel Analog Alarm Clock with EL (Electroluminescent) backlight and Snooze. You will find that its compact size (2.25" × 2.25", and only 45 g) makes it easy to pack for your next trip.

Step 1

Installing a Battery

You will need one AA battery.

1. Remove the back cover.
2. Insert the AA battery, positive end first.

   Match the polarity marking inside the compartment.
3. Replace the cover.

Step 2

Setting the Time

To set the time, rotate the ↘ dial on the back of the clock.

Step 3

Setting the Alarm

1. To set the alarm, rotate the ⏰ dial on the back of the clock counterclockwise.
2. To turn the alarm on, slide the alarm button at the top of the alarm up.
3. To turn the alarm off, push the alarm button down.

Limited One-Year Warranty

This product is warranted by RadioShack against manufacturing defects in material and workmanship under normal use for one (1) year from the date of purchase from RadioShack company-owned stores and authorized RadioShack franchisees and dealers. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack MAKES NO EXPRESS WARRANTIES AND ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE WRITTEN LIMITED WARRANTIES CONTAINED HEREIN. EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, RadioShack SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY TO CUSTOMER OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITH RESPECT TO ANY LIABILITY, LOSS OR DAMAGE CAUSED DIRECTLY OR INDIRECTLY BY USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE, LOSS OF TIME, DATA, PROPERTY, REVENUE, OR PROFIT OR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF RadioShack HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

In the event of a product defect during the warranty period, take the product and the RadioShack sales receipt as proof of purchase date to any RadioShack store. RadioShack will, at its option, unless otherwise provided by law: (a) correct the defect by product repair without charge for parts and labor; (b) replace the product with one of the same or similar design; or (c) refund the purchase price. All replaced parts and products, and products on which a refund is made, become the property of RadioShack. New or reconditioned parts and products may be used in the performance of warranty service. Repaired or replaced parts and products are warranted for the remainder of the original warranty period. You will be charged for repair or replacement of the product made after the expiration of the warranty period.

This warranty does not cover: (a) damage or failure caused by or attributable to acts of God, abuse, accident, misuse, improper or abnormal usage, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, lightning or other incidence of excess voltage or current; (b) any repairs other than those provided by a RadioShack Authorized Service Facility; (c) consumables such as fuses or batteries; (d) cosmetic damage; (e) transportation, shipping or insurance costs; or (f) costs of product removal, installation, set-up service adjustment or reinstallation.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

Operating Tips

Using the Alarm

- The inner circle of small dots on the clock's face indicates the alarm setting. Each dot represents ten minutes.
- To avoid damaging the clock, do not rotate the ⏰ dial clockwise.

Using Snooze

To silence the alarm for four to five minutes, press **E.L. / SNOOZE** when the alarm sounds. Snooze can be repeated about eight times.

Using the E.L. Backlight

To view the time when it is dark, press and hold **E.L. / SNOOZE**. The E.L. backlight will turn off when you release the button.

Care

Keep the clock dry; if it gets wet, wipe it dry immediately. Use and store the clock only in normal temperature environments. Handle the clock carefully; do not drop it. Keep the clock away from dust and dirt, and wipe it with a damp cloth occasionally to keep it looking new.

© 2003 RadioShack Corporation. All Rights Reserved.
RadioShack and RadioShack.com are trademarks used by RadioShack Corporation.

04A03
Printed in China

RadioShack

www.radioshack.com[SM]

Reloj Análogo de Alarma para Viaje con Luz Posterior Electroluminiscente y Función de Dormitar

63-1432

Le agradecemos la compra del reloj análogo de alarma para viaje con luz posterior EL (electroluminiscente) y función de dormitar de la marca RadioShack. Su tamaño compacto [2.25” (5.72 cm) × 2.25” (5.72 cm), y sólo 45 g de peso] facilita empacarlo para el siguiente viaje.

Paso 1

Instalación de la pila

Se necesita una pila AA.

1. Retire la tapa posterior.
2. Introduzca la pila AA, con el extremo positivo por delante.

   Observe la marca de polaridad dentro del compartimiento.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Paso 2

Ajuste de la hora

Para ajustar la hora, gire el botón ↘ situado en la parte posterior del reloj.

Paso 3

Ajuste de la alarma

1. Para ajustar la alarma, gire hacia la izquierda el botón situado en la parte posterior del reloj.
2. Para poner la alarma, suba el botón de alarma situado en la parte superior del reloj.
3. Para quitar la alarma, baje el botón de la misma.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

Instrucciones de funcionamiento

Empleo de la alarma

- El círculo interior de puntos pequeños de la esfera del rejol indican la hora de la alarma. Cada punto representa diez minutos.
- Para evitar dañar el reloj, no gire hacia la derecha el botón .

Empleo de la función de dormitar

Para silenciar la alarma durante cuatro o cinco minutos, oprima el botón **E.L. / SNOOZE** cuando suene la misma. La función de dormitar puede repetirse hasta ocho veces.

Empleo de la luz posterior EL

Para ver la hora cuando esté oscuro, oprima y no suelte el botón **E.L. / SNOOZE.** La luz EL se apaga al soltarse el botón.

Cuidado de la unidad

Mantenga seco el reloj; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el reloj y guárdelo solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el reloj; no lo deje caer. Mantenga el reloj alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

04A03
Impreso en China